

Информация об изготовителе

Сделано в КНР.
Производитель: КАМС ЛАЙТ КО., ЛИМИТЕД
202, № 139-1, Фуруй-роуд, Синьтянь, улица
Фухай, Баоань, Шэньчжэнь, Китай, 518103

Импортер: ООО ТПК «Вартон»
121354, город Москва, улица Дорого-
бужская, дом 14, строение 6, Российская
Федерация,
www.varton.ru

Служба технической поддержки:
help@var-ton.ru

Дата изготовления:
12/2023

VARTON | Ingenious solutions

ПАСПОРТ и РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ на светодиодные светильники «ВАРТОН» серии Galakti встраиваемые в магнитный шинопровод

Описание.

Материал корпуса светильника - алюминий, рассеиватель из ПММА. Напряжение питания DC 48 В. Класс защиты от поражения электрическим током III. Диапазон рабочих температур окружающей среды +1... +40 °С. IP20. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 - УХЛ4. Коэффициент пульсации ≤5%. Индекс цветопередачи Ra>90.

Применение.

Светильники предназначены для установки в магнитную трековую систему (шинопровод) серии Galakti. Применяются для общего освещения в торговых и офисных помещениях, гостиницах .



Комплект поставки


- Светильник - 1 шт.
- Паспорт - 1 шт.
- Упаковка - 1 шт.

Технические характеристики

Изображение	Модель	Артикул	Мощность, Вт	Угол светового пучка, °	Габаритные размеры, мм	Источник света
	Opal (длина L500 тип Flex Tube)	V1-R1-x7011-93000-20008yy	8	360	244×26×315	LED на гибкой печатной плате
	Opal (длина L1000 тип Flex Tube)	V1-R1-x7012-93000-20016yy	16	360	244×26×565	LED на гибкой печатной плате
	Sphere (ди 100)	V1-R1-x7007-91000-20006yy	6	180	122×100×153	LED на жёсткой печатной плате
	Sphere (подвесной и 100)	V1-R1-x7007-93000-20006yy	6	180	122×100×223	LED на жёсткой печатной плате
	Opal (длина L300 тип Tube)	V1-R1-x7008-91000-20010yy	10	180	300×26×87	LED на жёсткой печатной плате
	Opal (длина L600 тип Tube)	V1-R1-x7009-91000-20020yy	20	180	600×26×87	LED на жёсткой печатной плате
	Tube (тип подвесной Long Tube)	V1-R1-x7010-93000-20006yy	6	24	122×30×839	COB
	Barrel	V1-R1-x7012-91L10-20006yy	6	24	75×75	COB
	Stalactite	V1-R1-x7013-91L10-20006yy	6	24	122×26×50	COB
	Comfort (длина L122 тип линейный)	V1-R0-x0158-91L10-20006yy	6	24	122×26×24	COB
	Comfort (длина L230 тип линейный)	V1-R0-x0159-91L10-20012yy	12	24	230×26×24	COB
	Comfort (длина L338 тип линейный)	V1-R0-x0160-91L10-20018yy	18	24	338×26×24	COB
	Comfort (длина L445 тип линейный)	V1-R0-x0161-91L10-20024yy	24	24	445×26×24	COB
	Comfort (длина L555 тип линейный)	V1-R0-x0162-91L10-20030yy	30	24	555×26×24	COB

► Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

► Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»



Свидетельство о приёмке

Светильник признан годным к эксплуатации.

Изображение	Модель	Артикул	Мощность, Вт	Угол светового пучка, °	Габаритные размеры, мм	Источник света
	Opal (серия L315 нет печатной)	V1-R1-x7000-91L57-20010yy	10	150	315×26×24	LED на жёсткой печатной плате
	Opal (серия L815 нет печатной)	V1-R1-x7001-91L57-20020yy	20	150	615×26×24	LED на жёсткой печатной плате
	Opal (серия L315 нет печатной)	V1-R1-x7002-91L57-20030yy	30	150	915×26×24	LED на жёсткой печатной плате
	Accent (р-44)	V1-R1-x7003-91R10-20009yy	9	24	122×26×155	COB
	Accent (р-45)	V1-R1-x7004-91R10-20012yy	12	24	122×26×155	COB
	Accent (р-55)	V1-R1-x7005-91R10-20018yy	18	24	122×26×175	COB
	Comfort/R (серия L122)	V1-R0-xR158-91L10-20006yy	6	24	122×26×80	COB
	Comfort/R (серия L230)	V1-R0-xR159-91L10-20012yy	12	24	230×26×80	COB
	Opal/R (серия L122)	V1-R0-x7158-91L57-20006yy	6	150	122×26×80	LED на жёсткой печатной плате
	Opal/R (серия L230)	V1-R0-x7159-91L57-20012yy	12	150	230×26×80	LED на жёсткой печатной плате

х - значение цвета: «0» - белый, «9» - черный

уу - значение цветовой температуры: «30» - 3000К, «40» - 4000К.

Правила установки и монтажа



Внимание! Перед установкой или заменой отключите питание!

1. Установите светильник в необходимом месте шинопровода серии Galakti.* Рис. 1
 2. Закрепите светильник в шинопровode боковыми фиксаторами.
 3. Установленный правильным образом светильник будет удерживаться в шинопровode с помощью магнитов и специальных боковых фиксаторов, расположенных по бокам адаптера.
 4. Включить электропитание и убедиться, что светильник нормально функционирует.**
 5. Чтобы извлечь светильник, нужно отжать пальцами боковые фиксаторы и, преодолевая усилие магнитного крепления, вынуть из шинопровода.
- *Светильники подходят только для магнитной системы Galakti.
- **Для подключения системы к сети необходимо применение источников питания (артикулы: V4-R7-00.RG23.TRK-0004, V4-R7-09.RG23.TRK-0004, V4-R7-00.RG23.TRK-0001, V4-R7-09.RG23.TRK-0001.




РИС.1

Правила эксплуатации, техники безопасности и обслуживания

- Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и настоящим Паспортом.
- Монтаж светильника должен производить специально обученный персонал, имеющий разрешительный допуск на проведение работ.
- **ВНИМАНИЕ:** запрещается проводить любые работы (ремонт, монтаж, демонтаж) при подключённом напряжении!
- **ВНИМАНИЕ:** перед установкой и монтажом светильника убедитесь в том, то сетевое напряжение отключено!
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** эксплуатация светильника, имеющий I класс защиты без подключения к защитному заземлению!
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** эксплуатация светильника с повреждённой изоляцией проводов и мест электрических соединений, а также светильника, имеющего механические повреждения! В процессе эксплуатации светильника необходимо не реже одного раза в год проводить профилактический осмотр и чистку светильника. Проверяют исправность изделия (надежность токопроводящих и заземляющих контактов, наличие механических повреждений, надежность креплений. При наличии загрязнений протереть мягкой влажной чистой салфеткой. Осмотр и чистку светильника проводить только при выключенном питании!

► Светильник экологически безопасен, не требует специальных условий и разрешений для утилизации, не относится к опасным отходам. По истечении срока службы светильники разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и сдать в специализированные организации по приемке и переработке вторсырья.

Условия транспортировки и хранения

- Транспортирование светильника допускается любым видом транспорта в транспортной упаковке при условии её защиты от механических воздействий и атмосферных осадков.
- Условия транспортирования светильников в зависимости от воздействия механических факторов должны соответствовать условиям

транспортирования Ж по ГОСТ 23216, в том числе в части воздействия климатических факторов – группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150.

- Светильники должны храниться в закрытых сухих помещениях и соответствовать группе условий хранения 2 ГОСТ 15150.
- При хранении светильников с аварийным питанием более 6 мес. рекомендуется производить полный цикл заряда аккумуляторной батареи.

Гарантийные обязательства

- Срок службы светильника 8 лет.
- Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 60 мес. с даты поставки или покупки светильника, но не более 62 мес. от даты производства.
- Гарантия сохраняется в течении указанных сроков при соблюдении условий хранения, транспортирования, эксплуатации и монтажа светильника указанных в настоящем паспорте на изделие.
- Гарантийный срок на блоки резервного питания(аккумуляторы) поставляемые в составе светильника составляет 12 мес.
- Световой поток в течение гарантийного срока сохраняется на уровне не ниже 70% от заявляемого номинального светового потока, значение коррелированной цветовой температуры и область допустимых значений коррелированной цветовой температуры в течение гарантийного срока - согласно приведенным в ГОСТ Р 54350.
- Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя при соблюдении условий эксплуатации, в течение гарантийного срока, при наличии подтверждающих документов о приобретении товара и сохранности маркировки.
- В случае обнаружения неисправности светильника в течении гарантийного срока следует обратиться на завод-изготовитель.